

STAMPANTE LED MULTIFUNZIONE Manuale operatore per AirPrint

©2014 Oki Data Corporation Tutti i diritti riservati In ottemperanza alle leggi sul copyright, è vietata la riproduzione del presente manuale, in qualunque forma, senza previo consenso scritto di Oki Data.

Prefazione

Vi ringraziamo per aver acquistato la stampante LED multifunzione di Oki Data. Questa guida illustra la procedura di stampa con la funzione AirPrint; leggere la guida prima di utilizzare questa funzione. Conservare la guida a portata di mano in modo da poterla facilmente consultare per configurare un ambiente operativo che usi al meglio le funzioni di questa macchina.

Informazioni sui simboli contenuti nel manuale

Simboli di avvertenza utilizzati nel manuale

In questo manuale si utilizzano i seguenti simboli per evidenziare la descrizione di informazioni importanti. Leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il sistema.

AVVERTENZA
 Segnala una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, potrebbe causare lesioni gravi a persone e danneggiare oppure incendiare apparecchiature o beni.
 ATTENZIONE
 Segnala una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, potrebbe causare ferite alle persone, danni alla macchina o ad oggetti nelle vicinanze oppure perdite di dati.
 Nota
 Segnala informazioni utili da considerare durante il funzionamento del sistema.

Il manuale riporta, inoltre, le seguenti informazioni che potrebbero aiutare l'utente nell'utilizzo del sistema:

Suggerimento Segnala informazioni utili sulle modalità di funzionamento del sistema.



Segnala le pagine contenenti informazioni sull'operazione in corso. Consultare queste pagine all'occorrenza.

□ Schermate e procedure operative

Il presente manuale mostra le schermata e descrive le procedure operative degli ambienti Mac OS X 10.9.x e iOS 7.0.x. I dettagli sulle schermate possono leggermente differire in base alle caratteristiche specifiche del dispositivo in uso, ad esempio modello, stato delle opzioni installate, versione del sistema operativo (OS) e applicazioni.

Marchi di fabbrica

- Macintosh, Mac OS, Safari, iPhone, iPad e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple Inc., negli USA e negli altri paesi.
- AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di fabbrica di Apple Inc.
- IOS è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica depositato di Cisco negli USA e negli altri paesi ed è utilizzato su licenza.
- Adobe, Acrobat, Reader e PostScript sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati di Adobe Systems Incorporated negli USA e negli altri paesi.
- Mozilla, Firefox e il logo Firefox sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica depositati di Mozilla Foundation negli USA e negli altri paesi.
- IBM, AT e AIX sono marchi di fabbrica di International Business Machines Corporation.
- NOVELL, NetWare e NDS sono marchi di fabbrica di Novell, Inc.
- TopAccess è un marchio di fabbrica di Toshiba Tec Corporation.
- Altri nomi di società o di prodotti riportati nel presente manuale sono marchi di fabbrica delle rispettive aziende.

UTILIZZO DELLA FUNZIONE AirPrint

Questo capitolo descrive le procedure di stampa o di invio fax di documenti con la funzione AirPrint.

Prima di utilizzare la funzione AirPrint	
Requisiti AirPrint	4
Considerazioni e restrizioni	4
Stampa/Invio fax/Digitalizzazione da Macintosh	
Procedura di stampa di base	
Modifica delle opzioni di stampa	8
Procedura di invio fax	
Modifica delle opzioni fax	
Come eseguire una digitalizzazione di base	
Modificare le opzioni di digitalizzazione	
Stampa da dispositivi iOS	
Procedura di stampa di base	
Modifica delle opzioni di stampa	
Configurazione di AirPrint in TopAccess	
Attivazione o Disattivazione di AirPrint	23
Impostazione di ripristino dal modo Super Sleep	24

Prima di utilizzare la funzione AirPrint

AirPrint è una funzione che abilita la stampa o l'invio fax da un computer Macintosh o da un dispositivo con installato il sistema operativo iOS su un dispositivo abilitato AirPrint collegato alla stessa sottorete del computer e/o dispositivo. Non è necessario installare preventivamente un driver di stampa sul computer e/o dispositivo.

Requisiti AirPrint

Requisiti OS X

Per stampare o inviare un fax dal proprio Macintosh utilizzando AirPrint, si richiede quanto segue:

- OS X Lion o successivo
- una stampante AirPrint

Per digitalizzare un documento dal tuo Macintosh usando AirPrint, hai bisogno di quanto segue:

- Yosemite OS X o versione successiva
- uno scanner AirPrint

Requisiti iOS

Per poter stampare un documento dal proprio dispositivo iOS utilizzando AirPrint, si richiede uno dei dispositivi di seguito elencati con installata l'ultima versione di iOS:

- iPhone 4s o successivo
- iPad 2 o successivo
- iPad Air e iPad mini (tutti i modelli)
- iPod touch 5° generazione

Considerazioni e restrizioni

- Se si desidera utilizzare il modulo LAN wireless (opzionale), occorre preventivamente completare la configurazione delle impostazioni wireless; per maggiori informazioni sulla configurazione delle impostazioni wireless, vedere il *Guida connessione LAN wireless*.
- · Verificare che sia impostata l'opzione [Abilita] per i seguenti parametri nel menu di TopAccess.
 - [Abilita Bonjour]
 - [Abilita IPP]
 - [Abilita AirPrint]

Per maggiori informazioni su [Abilita Bonjour] e [Abilita IPP], vedere il Manuale dell'Utente di **TopAccess**. Per l'opzione [Abilita AirPrint], fare riferimento alla seguente pagina in questa guida:

P.23 "Attivazione o Disattivazione di AirPrint"

- Se si desidera utilizzare la funzione AirPrint su un dispositivo con attivato il modo Super Sleep, attivare, in TopAccess, le caselle di spunta [AirPrint Discovery for IPv4]/[AirPrint Discovery for IPv6] in [Impostazione attivazione] sotto l'opzione [Rete] di [ADMIN]. Per i dettagli, vedere la seguente pagina in questa guida:
 P.24 "Impostazione di ripristino dal modo Super Sleep"
- · Questa periferica supporta la funzione AirPrint solo nel modo Infrastruttura, non nel modo Ad hoc.
- Non è possibile utilizzare la funzione AirPrint su una periferica sulla quale è stata abilitata la funzione di autenticazione utente. Per maggiori informazioni sulla funzione di Autenticazione utente vedere la *TopAccess*.
- Alcuni dati in bianco e nero possono essere gestiti come dati a colori in funzione delle specifiche delle applicazioni utilizzate dall'utente.
- Non è possibile stampare i file PDF protetti da un dispositivo con installato iOS.

Stampa/Invio fax/Digitalizzazione da Macintosh

Impostazione

Configurare le impostazioni nel menu Preferenze sistema.

Aprire [Preferenze sistema] e fare clic su [Printers & Scanners].



Si apre la finestra di dialogo [Printers & Scanners].

2 Fare clic su [+].

Show All	Printers & Scanners	٩
* -	No printers are Click Add (+) to se	: available. it up a printer.
\searrow	Default printer: Last Printer	Used \$
	Default paper size: A4	\$

Si apre la finestra di dialogo [Aggiungi].

3 Dall'elenco [Nome], selezionare una periferica digitale multifunzione che supporti la funzione AirPrint. Nell'elenco [Usa], selezionare [AirPrint] e fare clic su [Aggiungi].

	Add
	Q Search
Default IP Windows	Search
Name	∧ Kind
OKI MB770-XXXXXX	Bonjour Multifunction
	Bonjour Multifunction
	Donjour
•	
Name: OKI MC	780-XXXXXX
Location:	
Use: AirPrin	
	~2
	Add

Si avvia la procedura di configurazione. Al termine, si aprirà il menu sottostante.

	Printers & Scan	ners	Q Search	_
Printers		Print Scan]	
OKI MC780-XXXXXX • Idle, Last Used	<u> </u>	окі мс780-хххх	xx	
OKI-C941-XXXXX • Idle		Open Print Queu Options & Suppli	Je	
	Location: Kind:	OKI MC780-AirPrint		
	Status:	Idle		
+ -	Share this print	er on the network	Sharing Preferences	
	Default printer:	Last Printer Used	•	
	Default paper size:	A4	0	1

La procedura di configurazione è completata. Chiudere la finestra [Printers & Scanners].

- Per la stampa, vedere le seguenti pagine:
 P.7 "Procedura di stampa di base"
 P.8 "Modifica delle opzioni di stampa"
- Per l'invio fax, vedere le seguenti pagine:
 P.12 "Procedura di invio fax"
 P.13 "Modifica delle opzioni fax"
- Per la digitalizzazione, vedi la pagina seguente:
 P.16 "Come eseguire una digitalizzazione di base"
 P.18 "Modificare le opzioni di digitalizzazione"

Procedura di stampa di base

Per stampare un documento, procedere come di seguito descritto.

- **1** Selezionare [Stampa] dal menu [File] dell'applicazione. Si apre la finestra di dialogo [Stampa].
- **2** Selezionare la stampante dal menu [Stampante].

Printer:	OKI MC780-XXXXXX	\$	
Presets:	Default Settings 🗸	\$	
Copies:	1 🗘 🗆 B & W	Two-Sided	
Pages:	All \$		
		OKI	
	Operator's Man	ual for	
	AirPrint		
	Idel al Toff		
	1011	(
? PDF -	Show Details	Cancel	Print

3 Modificare le opzioni di stampa come necessario e fare clic su [Stampa].

Printer:	OKI MC780-XXXXXX ‡
Presets:	Default Settings \$
Copies:	🚺 🗘 🛛 B & W 📄 Two-Sided
Pages:	All \$
	OKI
	MULTIFUNCTIONAL LED PRINTER
	Operator's Manual for AirPrint
	3.5
	[ee: ● 1 of 1 ▶ ▶▶]

Per maggiori informazioni sulle opzioni di stampa, vedere la pagina seguente:

Modifica delle opzioni di stampa

Si possono modificare le varie opzioni di stampa come necessario.

Suggerimento

Le impostazioni cambiano in base al tipo di applicazione in uso. Per le impostazioni specifiche, consultare la guida in linea dell'applicazione.



1) Stampante

Selezionare la stampante da utilizzare.

2) Predefiniti

Si possono salvare le opzioni di stampa correnti come predefiniti; i programmi predefiniti si possono velocemente richiamare all'occorrenza.

3) Copie

Specificare il numero di copie da stampare.

4) Bianco & Nero

Attivare questa casella di spunta per stampare in Bianco e Nero, indipendentemente dai colori di un documento.

5) Fronte-retro

Abilitare o disabilitare la stampa su entrambe le facciate del foglio.

Nota

Questa funzione è disponibile solo se sulla periferica è installata l'unità fronte-retro automatica.

6) Pagine

Definire l'intervallo di pagine da stampare. Per stampare solo una parte di un documento, specificare il numero della prima e dell'ultima pagina che si desidera stampare.

7) Dimensioni pagina

Permette di selezionare il formato di un documento da stampare.

8) Orientamento

Definire la direzione di stampa.

9) Menu opzioni di stampa

- Mostra i menu di altre opzioni di stampa.
- P.9 "Menu [Supporti & Qualità]"
- P.9 "Menu [Layout]"
- P.10 "Menu [Gestione carta]"
- P.10 "Menu [Copertina]"
- P.11 "Menu [Opzioni di finitura]"
- P.11 "Menu [Livelli dei materiali di consumo]"

10) PDF

Visualizza i menu del workflow PDF.

11) Nascondi dettagli

Utilizzare questo pulsante per nascondere o visualizzare i dettagli delle impostazioni: il nome del pulsante cambierà di conseguenza.

Menu [Supporti & Qualità]

Selezionare il cassetto di alimentazione carta o il tipo di supporto.

Mee	dia & Quality	\$
Feed from:	Auto Select	
Media Type:	Auto Select	

1) Alimentazione da

Selezionare il cassetto di alimentazione carta.

2) Tipo di supporto

Selezionare il tipo di supporto di stampa o di carta.

Menu [Layout]

Impostare il layout delle pagina da stampare su un foglio (Impostazione N in 1).

Pages per Sheet:	[1	+
ayout Direction:	*	
Border:	None	ŧ
Two-Sided:	Off	\$

1) Pagine per foglio

Impostare la stampa di più pagine su un unico foglio.

2) Orientamento layout

Definire la disposizione delle pagine multiple sul foglio.

3) Margine

Impostare il numero e lo spessore delle linee del margine.

4) Fronte-retro

Abilitare o disabilitare la stampa su entrambe le facciate del foglio.

Nota

Questa funzione è disponibile solo se sulla periferica è installata l'unità fronte-retro automatica.

- 5) Inverti orientamento pagina Invertire l'orientamento pagina.
- 6) Capovolgi orizzontalmente Convertire le pagine da stampare in immagini speculari.

Menu [Gestione carta]

Impostare i metodi di gestione carta come l'inversione dell'ordine di stampa oppure la stampa delle sole pagine dispari o delle sole pagine pari.



1) Fascicola pagine

Attivare questa casella di spunta per fascicolare i documenti stampati quando si stampano più copie dello stesso documento (stampa con fascicolazione).

2) Pagine da stampare

Specificare se stampare tutte le pagine, oppure solo le pagine pari o quelle dispari.

3) Ordine pagina

Selezionare l'ordine di pagina per stampare dalla prima pagina oppure dall'ultima pagina.

4) Adatta alle dimensioni carta

Attivare questa casella di spunta per eseguire la stampa con ingrandimento/riduzione. Quanto si attiva questa opzione, le immagini di stampa vengono ingrandite o ridotte e adattate al formato carta selezionato nel menu [F.to carta]. Se non si desidera ingrandire le immagini di stampa ma si vuole stampare su un formato carta più grande delle dimensioni del documento, attivare la casella [Riduci solamente].

Menu [Copertina]

Configurare le opzioni per la pagina di copertina (banner).

rint Cover Page: 💽 None	
O Before docu	ment
After docum	ient
over Page Type: Standard	4

1) Stampa copertina

Questa opzione permette di specificare l'inserimento e la posizione di inserimento della pagina di copertina.

2) Tipo copertina

Selezionare il tipo di copertina.

3) Informazioni di addebito

Immettere le informazioni di fatturazione da riportare sulla pagina di copertina.



A causa delle restrizioni di Mac OS, tutti i caratteri immessi che eccedono questo campo non verranno visualizzati.

Menu [Opzioni di finitura]

Si possono configurare i dispositivi di finitura, ad esempio il vassoio di uscita e la pinzatrice.

Suggerimento

Le opzioni di finitura che si possono configurare variano in base ai dispositivi opzionali di finitura collegati alla periferica.

Fir	hishing O	ptions	\$
Output Rin:	Side	±	

1) Vassoio di uscita

Selezionare il vassoio di uscita.

2) Pinzatura

Impostare il metodo di pinzatura.

Menu [Livelli dei materiali di consumo]

Si può controllare il livello dei consumabili, ad esempio la quantità rimanente di toner e carta. Per maggiori informazioni, fare clic sul pulsante [More Info].

Suggerimento

I consumabili visualizzati variano in funzione della periferica.

Modelli a colori:

Dia al		
васк		
Cyan		i.
Magenta	and the second	i i i
Yellow		E.
WasteToner	Level OK	
Supply lev	els shown are approximate.	
Last	updated today at 16:25	
	More Info	
	More Info	

Modelli in monocromia:

Supply Levels	*)
Black	
Supply levels shown are appr	oximate.
Last updated today at 12	2:39
More Info	

Procedura di invio fax

Per inviare un fax, procedere come di seguito descritto.

- **1** Selezionare [Stampa] dal menu [File] dell'applicazione. Si apre la finestra di dialogo [Stampa].
- **2** Selezionare il fax dal menu [Stampante].



3 Immettere il numero di fax nel campo [A], modificare le opzioni fax come necessario e fare clic su [Fax].

OKI	Printer: OKI MC780-XXXXXX – Fax
	Presets: Default Settings \$
MULTIFUNCTIONAL LED PRINTER Operator's Manual for	Copies: 1 Two-Sided
AirPrint	Pages: • All
	Paper Size: A4 210 by 297 mm
	Orientation:
	Fax Information \$
	То: 000000000
	Dialing Prefix:
	Use cover page
	Subject:
	Message:
? PDF • Hide Details	Cancel
	۲ 2

Per maggiori informazioni sulle opzioni fax, vedere la pagina seguente:

Modifica delle opzioni fax

Si possono modificare le varie opzioni fax come necessario.

Suggerimento

Le impostazioni cambiano in base al tipo di applicazione in uso. Per le impostazioni specifiche, consultare la guida in linea dell'applicazione.

1 —	Printer: OKI MC780-XXXXXX - Fax \$	
2 —	Presets: Default Settings \$	
3 <u></u> 5 <u></u>	MULTPUNCTIONAL LED PRINTER Copies: 1 Black & White AirDrint Pages: All From: 1 to: 1	— 4
6 —	Paper Size: A4 210 by 297 mm	
7 —	Orientation:	8
	To: Dialing Prefix:	
	Use cover page	
	Subject:	
	Message:	
	PDF • Hide Details Cancel Fax	
	 9 10	

1) Stampante

Selezionare il fax (o la stampante) da utilizzare per trasmettere il fax.

2) Predefiniti

Si possono salvare le opzioni fax correnti come predefiniti; i programmi predefiniti si possono velocemente richiamare all'occorrenza.

3) Copie

Specificare il numero di copie da trasmettere via fax.

4) Bianco & Nero

Attivare questa casella di spunta per trasmettere il fax in Bianco e Nero, indipendentemente dai colori di un documento.

5) Pagine

Definire l'intervallo di pagine da trasmettere via fax. Per trasmettere via fax solo una parte di un documento, specificare il numero della prima e dell'ultima pagina che si desidera trasmettere.

6) Dimensioni pagina

Permette di selezionare il formato di un documento da trasmettere via fax.

7) Orientamento

Definire la direzione di trasmissione fax.

8) Menu opzioni di stampa

Mostra i menu di altre opzioni fax.

- P.14 "Menu [Informazioni Fax]"
- P.14 "Menu [Layout]"
- P.15 "Menu [Gestione carta]"
- P.15 "Menu [Scheduler]"
- P.15 "Menu [Opzioni di finitura]"
- 9) PDF

Visualizza i menu del workflow PDF.

10) Nascondi dettagli

Utilizzare questo pulsante per nascondere o visualizzare i dettagli delle impostazioni: il nome del pulsante cambierà di conseguenza.

Menu [Informazioni Fax]

Si possono immettere le informazioni necessarie per l'invio di un fax.

To:		
Dialing Prefix:		
Use cover p	age	
Subject:		
Message:		

1) A

Impostare un numero di fax.

2) Prefisso

Immettere il numero richiesto dal centralino in uso per accedere alla linea esterna.

3) Usa pagina di copertina

Impostare la pagina di copertina da trasmettere all'inizio di un fax. Immettere il testo per la pagina di copertina in [Oggetto] e [Messaggio].

Menu [Layout]

Impostare il layout delle pagina da trasmettere via fax su un foglio (Impostazione N in 1).

Pages per Sheet:	1	;
Layout Direction:		W N
Border:	None	;

1) Pagine per foglio

Impostare la trasmissione fax di più pagine su un unico foglio.

- **2) Orientamento layout** Definire la disposizione delle pagine multiple sul foglio.
- 3) Margine Impostare il numero e lo spessore delle linee del margine.
- 4) Inverti ordine di pagina
- Invertire l'orientamento pagina.
- 5) Capovolgi orizzontalmente Convertire le pagine da inviare via fax in immagini speculari.

□ Menu [Gestione carta]

Impostare i metodi di gestione carta come l'inversione dell'ordine di invio fax oppure la trasmissione fax delle sole pagine dispari o delle sole pagine pari.



1) Pagine da stampare

Specificare se trasmettere via fax tutte le pagine, oppure solo le pagine pari o quelle dispari.

2) Ordine pagina

Selezionare l'ordine di pagina per trasmettere il fax dalla prima pagina oppure dall'ultima pagina.

3) Adatta alle dimensioni carta

Attivare questa casella di spunta per trasmettere il fax con ingrandimento/riduzione. Quanto si attiva questa opzione, le immagini fax vengono ingrandite o ridotte e adattate al formato carta selezionato nel menu [F.to carta]. Se non si desidera ingrandire il contenuto del documento ma si vuole inviare il fax su un formato carta più grande delle dimensioni del documento, attivare la casella [Riduci solamente].

Menu [Scheduler]

Programmare la trasmissione fax.

Scheduler			
Print Document:	Now		
	At	16:28	
	On hold		

1) Stampa documento

Programmare la trasmissione fax. Selezionare [Now] (Adesso) per trasmettere il fax immediatamente. Selezionare [At] (Alle) e immettere l'ora di invio del fax. Selezionare [On hold] (In attesa) per inviare il lavoro fax alla coda di stampa, in modo da poterlo trasmettere in un secondo momento.

2) Priorità

Definire la priorità di invio di un fax.

Menu [Opzioni di finitura]

Impostazione non utilizzata per la trasmissione fax.

Fir	hishing Op	otions	÷
Output Bin:	Side	\$	

Come eseguire una digitalizzazione di base

Segui i punti fondamentali in basso per digitalizzare un documento.

1 Posiziona gli originali.

Per ulteriori informazioni, consulta la Guida rapida.

2 Apri [Preferenze di Sistema] e poi clicca [Stampanti & Scanner].



3 Seleziona una stampante, quindi clicca [Scanner], quindi clicca [Apri Scanner].

$\bullet \bullet \circ \checkmark $	Printers & Scar	nners	Q Search	_
Printers OKI MC780-XXXXXX • Idle, Last Used OKI-C941-XXXXXX • Idle		Print Scan OKI MC780-XXXXXX Open Scanner	² 2 ⊮3	
+ -	Location: Kind: Status:	OKI MC780-AirPrint Idle		
	Default printer: Default paper size:	Last Printer Used	¢	?

d Clicca [Scanner].

- Per usare l'Alimentatore documenti automatico inverso, seleziona la casella [Usa Alimentatore documenti].
- Clicca [Mostra Dettagli] per modificare le impostazioni di digitalizzazione.



Per ulteriori informazioni circa le opzioni di digitalizzazione, vedi la pagina seguente:

Modificare le opzioni di digitalizzazione

Puoi modificare le varie opzioni di digitalizzazione secondo necessità.

	Scanner	
OKI	Scan Mode: Kind:	Flatbed Flatbed I Lateral and the second seco
MULTFUNCTIONAL LED PRINTER Operator's Manual for AirPrint	Resolution:	100 📀 dpi 3
	Size:	A4 O 5
	Orientation:	i ≥· Ψ· € 6
	Scan To:	Pictures O
	Name:	Scan 8
	Format:	JPEG 9
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Image Correction:	None 0 10
	Hide Details	Overview Scan 11
		12
		13

1) Modalità Digitalizzazione

Questo seleziona se gli originali sono digitalizzati usando il vetro originale o l'Alimentatore documenti automatico inverso.

2) Tipo

Questo seleziona il tipo di originali.

3) Risoluzione

Questo seleziona la risoluzione di un'immagine digitalizzata.

4) Uso di formati personalizzati

Seleziona questa casella per specificare l'intervallo da digitalizzare inserendo i valori.



Questa funzione non è supportata. Deseleziona la casella prima di eseguire la digitalizzazione.

5) Formato

Questo specifica il formato di un'immagine digitalizzata.

6) Orientamento

Questo specifica l'orientamento di un'immagine digitalizzata.

Suggerimento

Fai riferimento a quanto segue per gli orientamenti dell'immagine digitalizzata.



7) Digitalizza su

Questo specifica la destinazione di un'immagine digitalizzata.

8) Nome

Questo specifica il nome file di un'immagine digitalizzata.

9) Format

Questo seleziona il formato del file di un'immagine digitalizzata.

10) Correzione dell'immagine

Questo seleziona il metodo di correzione dell'immagine.

11) Scanner

La digitalizzazione è eseguita cliccando questo pulsante.

12) Panoramica

L'anteprima di un'immagine digitalizzata è visualizzata cliccando questo pulsante.

13) Nascondi dettagli

Le opzioni di digitalizzazione sono nascoste da questo pulsante.

Stampa da dispositivi iOS

A titolo esemplificativo, questa sezione spiega come stampare un documento da iPad.

Procedura di stampa di base

Per stampare un documento, procedere come di seguito descritto.

1 Toccare l'icona di azione (🖄).

Suggerimento

Le icone di stampa variano in funzione dell'applicazione in uso.





Device Information

Status	Ready
Name	MFP7617D9
Copier Model	OKI MC780
Serial Number	AK38059572
MAC Address	00:80:91:78:17:D9
Location	
Geo Location	geo:90,180

2 Toccare [Stampa].



Device Information

Status	Ready
Name	MFP7617D9
Copier Model	OKI MC780
Serial Number	AK38059572
MAC Address	00:80:91:76:17:09
Location	
Geo Location	geo:90,180

3 Toccare [Seleziona stampante].



Device Information

Status	Ready	
Name	MFP7617D9	
Copier Model	OKI MC780	
Serial Number	AK38059572	
MAC Address	00.80.91.75.17.09	
Location		
Geo Location	000.00.180	

Si apre l'elenco delle stampanti abilitate AirPrint.

4 Toccare il nome della periferica.

iPad 奈	1	5:42		95% 🛤
	102.158.10.41.0ePresides	of H.J. Handson March 1400	C Search	
Printer Options Prin	ter TopAcc	ess for iOS		+
040 M0758-76	NAO		Login	
✓ ОКІ МС780-ХХ	xxxx			
L C) De	vice		

Device Information

Status	Ready
Name	MFP7617D9
Copier Model	OKI MC780
Serial Number	AK38059572
MAC Address	00:80:91:76:17:D9
Location	
Geo Location	geo:90,180

5 Modificare le opzioni di stampa come necessario e toccare [Stampa].



Device Information

Status	Ready
Name	MFP7617D9
Copier Model	OKI MC780
Serial Number	AK38059572
MAC Address	00:80:91:76:17:09
Location	
Geo Location	geo:90.190

Per maggiori informazioni sulle opzioni di stampa, vedere la pagina seguente:

Viene avviata la stampa.

Modifica delle opzioni di stampa

Si possono modificare le seguenti opzioni di stampa come necessario.

Note

- In funzione dell'applicazione in uso e del tipo di dati del documento, è possibile che alcune opzioni di stampa non si possano modificare.
- · La stampa nel modo Full Color o Scala di grigi dipende dall'applicazione in uso e dal tipo di dati.
- Stampante
 - Selezionare una stampante da utilizzare per la stampa.
- Copia
 - Specificare il numero di copie da stampare.
- 2 facciate

Abilitare o disabilitare la stampa su entrambe le facciate del foglio.



Questa funzione è disponibile solo se sulla periferica è installata l'unità fronte-retro automatica.

Pagine

Definire l'intervallo di pagine da stampare. Questa opzione è disponibile solo se il documento è un file PDF.

Carta

Selezionare la dimensione della carta. Si può impostare questa opzione solo se il documento contiene dati immagine, come le foto.

Configurazione di AirPrint in TopAccess

È possibile configurare AirPrint in TopAccess. Se necessario, modificare le impostazioni.

Suggerimento

Se si desidera modificare le impostazioni di AirPrint, occorre accedere a TopAccess come Amministratore. Per maggiori informazioni sull'utilizzo di TopAccess, vedere la *Guida di TopAccess*.

Attivazione o Disattivazione di AirPrint

Si può abilitare o escludere AirPrint nella scheda [Amministratore] - menu [AirPrint] di TopAccess.

Impostazioni

Si possono modificare le seguenti impostazioni AirPrint in [Impostazioni] - Menu secondario [Impostazioni AirPrint].

	Job Status	Logs	Registration	Co	ounter	User Management	Administration
Setup	Security	Maintenance	Registration	AirPrint			
AirPrint							
Settings Rela	ated Links						
Save Canc	el						
AirPrint Setting	9						
- Enable AirPrint		Enable 💙					
*IPP Print, Bonj	our are enabled if this s	etting is set to Enable.					
Printer Name		OKI MC780-	XXXXXXXX				
- Location							
Location							

	Nome della voce di impostazione	Descrizione		
1	Abilita AirPrint	Selezionare [Abilita] o [Disabilita] per AirPrint. [Abilita] è l'impostazione predefinita.		
	 Note Se sul sistema è abilitata l'autenticazione utente, questa funzione non è disponibile. Impostando questa opzione su [Abilita], verranno abilitate anche le impostazioni Bonjour e IPP. 			
2	Nome stampante	Specificare il nome della stampante che si desidera selezionare per la stampa.		
3	Ubicazione	Se lo si desidera, immettere un testo che descriva il luogo in cui è installata la periferica.		
4	Georilevazione	Se lo si desidera, immettere latitudine e longitudine del luogo in cui è installata la periferica.		

Questa impostazione [Abilita AirPrint] è sincronizzata con l'impostazione [Abilita AirPrint] sulla scheda [Amministrazione] -Menu [Setup] - menu secondario [Impostazioni servizio di stampa].



Collegamenti correlati

Se si fa clic sul pulsante [Collegamenti correlati] nel menu [AirPrint] vengono visualizzati i seguenti collegamenti.



	Nome della voce di impostazione	Descrizione
1	Dispositivo (Informazioni consumabili) Gestione certificato Servizio di stampa Aggiornamenti sistema	Fare clic sul collegamento per visualizzare direttamente la pagina collegata.

Impostazione di ripristino dal modo Super Sleep

Si può ripristinare l'operatività della periferica che si trova in modalità Super Sleep quando si avvia la stampa con AirPrint. Selezionare la scheda [Amministrazione] - Menu [Setup] - Menu secondario [Rete] - [Impostazione attivazione], quindi attivare le caselle di spunta di [AirPrint Discovery for IPv4] e [AirPrint Discovery for IPv6].

Suggerimento

Le caselle di spunta [AirPrint Discovery for IPv4] e [AirPrint Discovery for IPv6] sono attivate di default.

Oki Data Corporation